

販売150台突破記念!! (株)鳥羽洋行共同企画

Tofutty感謝キャンペーン

Campaign

- キャンペーン：販売台数 150 台突破記念キャンペーン
- 内 容：特価 65,000 円 + 税（定価 75,000 円 + 税）でご提供いたします。
さらに、Tofutty 専用シリンジ 1 セット（定価 12,000 円相当）をプレゼントいたします。
- 期 間：2017 年 3 月 10 日～5 月 10 日（2 ヶ月間）のお申込を対象
- 申込方法：(株)鳥羽洋行もしくは裏面の弊社問合せ先までお願いいたします。
- 購入方法：(株)鳥羽洋行を経由してのお取引とさせていただきます。



【デモ機貸出について】

当キャンペーのほか、同時に「デモ機無料貸出キャンペーン」を行っております。
詳細は、弊社ホームページをご確認願います。

【既にご購入のお客さまへ】

当キャンペーン期間に限り、用途・お使い勝手（下記 ApplicationNote 参照）などのアンケートをご回答いただいたお客さまへ、キャンペーン対象品「専用シリンジ 1 セット（定価 12,000 円相当）」をプレゼントいたします。

ApplicationNote

【部品メーカー K 工業】

- 用途 ギヤのネジによるシャフトへの固定とネジロックで使用
- 液体 ロックタイト（221、601）
- 効果 作業時間 2 割削減、接着剤の削減、後作業の改善
- 声 ネジの取付けは先にネジ穴の方に複数個塗布し、ネジを連続して取付けるように改善し、作業時間が 2 割削減。余計なロックタイトが減り、ふき取り作業が楽にできるようになった。



【光学メーカー T 社】

- 用途 望遠レンズ部（複合レンズ）の組立て
- 液体 接着剤
- 効果 人的要因によるバラつきが無くなった。作業時間の短縮。
- 声 熟練作業でなくても作業が容易に出来るようになり、人的要因による品質のバラつきが大幅に改善。また、接着剤はみだし時のふきとり作業が無くなった。

Information

Q. はんだクリームを塗布したい

大変多くのお問合せをいただきました。実績はございます。シリンジへの充填さえ可能であれば、はんだクリームの微量塗布が可能かと思われます。次のポイントをご参考にしお試しください。

- 専用シリンジ充填方法 クリームを出来るだけ柔らかくし太目の注射器などで充填してください。
- 基板などへの塗布方法 ノズルを塗布ポイントへ押し付けるイメージで塗布をしてください。
- ノズル径と吐出スピードについて テーパー型ノズルを使用し、Tofutty の Speed を「Low」に設定し塗布をしてください。

Q. プランジャ Assy が専用シリンジに吸着してしまう

デモ機をお貸出をした中で、「プランジャ Assy がシリンジと吸着してしまう。」というお問合せをいただきました。Assy に付属しています O リングの成分 (ニトリルゴム) と液体成分の相性が要因と考えられます。サンプル品として PTFE プランジャをご用意しました。ぜひお試しください。※別売り



NewRelease

電動ディスペンサー新登場!!

さらに進化! Tofutty nano

0.01 μ L



高粘度液体の微量高精度吐出

(0.01 μ L ~)

項 目	仕 様
外形寸法	長さ 156mm × 幅 22.5mm × 高さ 38mm
本体重量	80g
シリンジ最大容量	50 μ L
使用電源	単 4 形 NI - MH 電池 (当社指定 : Panasonic 製充電式 EVOLTA)
シリンジノズル	汎用ニードル装着可能 (ルアーロック式)
適用粘度	5,000mPa · s 以下
シリンジ	専用シリンジ (UV ガラスシリンジ)



株式会社アイカムス・ラボ

〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡一丁目 8 番 25 号
TEL : 019-601-8228 FAX : 019-601-8227
URL : <http://www.icomes.co.jp> Mail : info@icomes.co.jp

株式会社鳥羽洋行 お問合せ先

お近くの営業所へお問合せください。

■営業所情報

<http://www.toba.co.jp/company/offices.html>